

USES

This Pfaltzgraff Glassware is designed to serve and refrigerate food.

DO NOT use for preparing or serving hot foods.

CARE**• HAND WASH ONLY.**

- Use a mild dish detergent.
- Rinse thoroughly with warm water.
- Do not soak glass in water.
- Handle with care when using or storing. Dropping or bumping may cause breakage.

CAUTION

Failure to follow these instructions can cause immediate or later breakage, which can result in personal injury or property damage.

- DO NOT use in the microwave.
- DO NOT use on top of stove, in any conventional oven or toaster oven, or expose to broiler elements.
- DO NOT use in the freezer.
- DO NOT use harsh cleaners, scouring pads, or any item that may scratch glassware.
- Use care when stacking.
- DO NOT use glassware if it is chipped, cracked, or scratched.

If you have any questions regarding your Pfaltzgraff product, please call 1-800-999-2811 or email service@pfaltzgraff.com.

hand wash
glassware

Use and Care

Pfaltzgraff®

USE AND CARE**MANTENIMIENTO Y CUIDADO****ENTRETIEN**

**IMPORTANT - MUST READ BEFORE USING THIS PRODUCT.
IMPORTANTE - SE DEBE LEER ANTES DE USAR
IMPORTANT - A LIRE ABSOLUMENT AVANT L'UTILISATION**

USOS

Esta Cristalería Pfaltzgraff fue diseñada para servir y refrigerar comida.

Tenga cuidado al utilizarla para servir comidas calientes. NO LA USE para preparar o servir comidas calientes.

CUIDADO

• EL LAVADA DE LA MANO SÓLO.

- Antes de usarla, lávela.
- Manipúlela con cuidado al utilizarla o almacenarla. Si de la deja caer o se la golpea, puede romperse.
- Lávela a mano o en lavavajillas. Cargue el lavavajillas con cuidado para evitar el contacto entre artículos de cristalería o que se golpeen entre sí durante el ciclo.
- Solo use esponjas para fregar de nylon y productos de limpieza no abrasivos.

CUIDADO

El dejar de seguir estas instrucciones puede causar rotura inmediata o futura, lo cual puede resultar en lesión personal o daño a la propiedad.

- Tenga cuidado al servir alimentos calientes.
- NO utilizar en horno de microondas.
- NO utilizar en la hornalla, en cualquier horno convencional u horno tostador, y no exponer a elementos del broiler.
- NO colocar en el congelador.
- NO utilizar productos de limpieza ásperos, esponjas de fregado o cualquier artículo que pueda rayar la cristalería.
- Tenga cuidado al apilar los artículos.
- NO use la cristalería si tiene muescas, grietas o está rayada.
- NO intente reparar la cristalería si está quebrada o tiene muescas.

Si usted tiene dudas sobre su producto Pfaltzgraff, por favor llame al 1-800-999-9999 o envíe un mensaje de correo electrónico service@pfaltzgraff.com.

UTILISATIONS

La verrerie Pfaltzgraff est conçue pour servir et réfrigérer des aliments.

Utiliser prudemment pour servir des aliments chauds. NE PAS utiliser pour préparer ou servir des aliments chauds.

SOINS

• LA MAIN SE LAVE SEULEMENT.

- Laver avant d'utiliser pour la première fois.
- Manipuler avec soin pour servir et ranger. La verrerie peut se casser si on la laisse tomber ou si on la cogne.
- Laver à la main ou dans un lave-vaisselle. Disposer délicatement dans le lave-vaisselle en évitant que les verres s'entrechoquent et cognent contre d'autres articles pendant le cycle de lavage.
- Employer seulement un tampon en plastique ou en nylon pour nettoyer et un nettoyeur non abrasif.

ATTENTION

Le non respect de ces directives peut entraîner un bris immédiat ou différé, ce qui peut avoir pour conséquence une blessure corporelle ou un dégât matériel.

- Faire attention si employé pour servir des aliments chauds.
- NE PAS mettre dans le micro-onde.
- NE PAS poser sur un dessus de poêle, ni dans un four conventionnel ou une rôtissoire, ne pas poser sur les éléments d'une rôtissoire.
- NE PAS mettre dans le congélateur.
- NE PAS nettoyer avec des nettoyeurs agressifs, des tampons à récurer ou autre article qui pourrait rayer la verrerie.
- Empiler avec soin.
- NE PAS se servir du verre s'il est ébréché, fêlé ou rayé.
- NE PAS essayer de réparer le verre s'il est brisé ou ébréché.

Si vous avez des questions sur votre article Pfaltzgraff, veuillez composer le 1-800-999-9999 ou envoyer un courriel à : service@pfaltzgraff.com